

自賠責残加算表（その10）

保険期間の開始が令和3年4月1日～令和5年3月31日までのものに適用する。

1) 乗用車（3年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6
軽（乗用）	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	13
軽（乗用）	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13
車種\残月数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
乗用車	14	14	15	16	16	17	18	18	19	19	20	21
軽（乗用）	14	14	15	15	16	17	17	18	18	19	20	20

2) 乗用車、軽（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6
軽	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14
軽	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	13

3) トラック（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	1	2	3	4	4	5	6	7	7	
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	0	0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		2t 超え	0	0	1	3	4	5	6	8	9	10	12	13
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	16	
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25
		2t 超え	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	28	29

4) トラック（1年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	0	0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12
		2t 超え	0	0	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13

5) 特種車

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8ナンバー	0	0	1	1	2	3	4	4	5	6	6	7
車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8ナンバー	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16

自賠責残加算表（その11）

保険期間の開始が令和5年4月1日以降のものに適用する。

1) 乗用車（3年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
軽（乗用）	0	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5

車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
軽（乗用）	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11

車種\残月数	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
乗用車	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
軽（乗用）	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17

2) 乗用車、軽（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
乗用車	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
軽	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
乗用車	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
軽	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11

3) トラック（2年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	6	6	
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2t 超え	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2t 超え	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24

4) トラック（1年車検用）

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
バ ト ラ ッ ク	4ナンバー	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	6	6	
	1 ナ ン バ ー	2t 以下	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2t 超え	0	0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

5) 特種車

車種\残月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8ナンバー	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6

車種\残月数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8ナンバー	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14

V 特殊車の評価

査定項目	査定区分	減点の区分 / 減点		
アルミバン・ドライバンボディ	価値減点	標準ボディの価値減点		
	修理	アルミ板1枚の1/4未満に切継ぎを要するもの	10	
		〃 1/4以上1/2未満 〃	30	
		コーナー部のポスト修理	40	
	張替	アルミ板1枚の1/2以上に切継ぎを要するもの (1枚)	45	
		耐水ベニヤ (1枚)	15	
交換	ドアパッキン (ウェザーストリップ) (ドア1枚分)	20		
	サイドドアAssy (1枚)	80		
	リヤドアAssy (1枚)	80		
文字消し	みがき (1台分)	40		
	文字消し 小 全面の1/4未満 (1台分)	60		
	大 全面の1/4以上 (1台分)	80		
冷凍・保冷バンボディ	価値減点	アルミバン準用		
	修理			
	張替	外板	リベット間 (1枚)	85
			(全面)	190
	交換	ドア	サイドドアAssy (1枚)	110
			観音開き (片側)	110
			ドアガasket 内ゴム (1枚分)	40
			外ゴム (1枚分)	20
	交換	内装	耐水ベニヤ (1枚)	15
			アルプライ (1枚)	40
			ラッシングプレート (片側)	20
	交換	床面	T型キーストン (全面)	110
			ステンレスキーストン (全面)	140
	文字消し	アルミバンに準ずる		
冷凍機		点検	25	
	ガスチャージ及び小部品交換	40		
	コンプレッサ・オーバーホール	85		
FRPボディ	亀裂補修 (1ヵ所)	15		
	文字消し・小及び塗装・小 全面の1/4未満 (1台分)	60		
	〃 大 〃 大 〃 1/4以上 (1台分)	80		

査定項目	査定区分	減点の区分 / 減点		
簡易クレーン	点検	クレーン機構点検	25	
	修理	PTOオイルもれ	15	
	O/H	ギヤポンプ	オイルもれ	40
		アウトリガー	〃	30
		起伏シリンダー	〃 (1本)	35
		伸縮シリンダー	〃 (1シリンダ)	60
		コントロールバルブ	〃 (1シリンダ)	70
	交換	ブーム関係	ベースブーム	155
			トップブーム	95
	ブーム先端シーブ (滑車) のベアリング		20	
〃 〃 ブッシュ	20			
ワイヤガイドローラ	20			
ワイヤロープAssy	30			
・	フック関係	シーブ (滑車)	20	
		フックAssy	50	
他	安全装置・他	過巻警報装置スイッチ	20	
		〃 ブザー	10	
		アクセル関係修理	20	
		オイルタンク清掃	20	
		ピン類 (1本)	10	
塗装	クレーン機構一式	35		
パワーリフト	価値減点	油圧機構にオイルがにじみ出る程度のもの	5	
	交換	オイルもれがひどくオイルシール等の交換を要するもの	25	
		油圧ポンプのAssyの交換を要するもの	75	
		油圧モータのAssyの交換を要するもの	70	
	リヤゲートパネルAssyの交換を要するもの	125		